

## NL IMOLA 1200

### A. "AAN/UIT"-indicatie



Tijdens het geselecteerde wasprogramma beweegt de programmakeuzeknop stapsgewijs rechtsonder door de fasen *Voorwas*, *Hoofdwash*, *Spoelen* en *Centrifugeren*. De verschillende stappen duren enkele seconden tot enkele minuten.

\* : optioneel / Ja: dosering vereist

- 1) Voor een betere verzorging van de stukken wordt de effectieve centrifugeersnelheid van dit programma beperkt tot 900 toeren/min.
- 2) Voor een betere verzorging van de stukken wordt de effectieve centrifugeersnelheid van dit programma beperkt n.o.l.

Programma	Onderhouds-labels	Wassoort / Opmerkingen	Max. belading kg	Wasmiddel en nabehandlungsproducten			Extra functies					Thermostaat-knop °C	Programma keuzeknop
				Was-verzachter	Hoofd-was	Voor-was	Halve belading	Snel	Intensief spoelen	Spoelstop	Verlaging centrifugeer-snelheid 1200/600		
Kookwas met voorwas		Intensief gebruikt en temperatuurvast textiel van katoen en linnen (beddengoed, tafellakens, overhemden, etc.).	5,0	*	Ja	Ja	*	—	*	*	*	Max. 95°	<b>1</b>
Synthetisch met voorwas		Blouses, overhemden, overalls etc. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, licht vervuild.	2,5	*	Ja	Ja	*	—	*	*	*	Max. 60°	<b>2</b>
Fijne was met voorwas		Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van fijne weefsels, sterk vervuild.	1,5	*	Ja	Ja	—	—	—	*	*	Max. 40°	<b>3</b>
Kookwas		Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen en linnen, licht tot normaal vervuild. <i>Wanneer u de optie "Snel" selecteert, kunnen de opties "Halve belading" en "Intensief spoelen" niet worden geselecteerd.</i>	Normaal 5,0 Snel 3,0	*	Ja	—	*	*	*	*	*	Max. 95° Snel Max. 60°	<b>4</b>
Kookwas kort		Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen en linnen, licht tot normaal vervuild.	5,0	*	Ja	—	*	—	*	*	*	Max. 60°	<b>5</b>
Synthetisch		Blouses, overhemden, overalls etc. polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, licht vervuild. <i>Wanneer u de optie "Snel" selecteert, kunnen de opties "Halve belading" en "Intensief spoelen" niet worden geselecteerd.</i>	Normaal 2,5 Snel 1,5	*	Ja	—	*	*	*	*	*	Max. 60° Snel Max. 60°	<b>6</b>
Synthetisch kort		Overalls en sportkleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen, licht vervuild.	2,5	*	Ja	—	*	—	*	*	*	Max. 60°	<b>7</b>
Tere weefsels		Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	1,5	*	Ja	—	—	—	—	*	*	Max. 40°	<b>8</b>
Wol		Alleen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden. <i>Indien u de functie "Spoelstop" kiest, het wasgoed niet te lang in het spoelwater laten staan.</i>	1,0	*	Ja	—	—	—	—	*	*	Max. 40°	<b>9</b>
Zijde		Artikelen van linnen, zijde, wol en viscose die met de hand gewassen kunnen worden. <i>Indien u de functie "Spoelstop" kiest, het wasgoed niet te lang in het spoelwater laten staan. Niet centrifugeren.</i>	1,0	*	Ja	—	—	—	—	*	—	Max. 30°	<b>10</b> <sup>2)</sup>
Spoelen + centrifugeren	—	<i>Met dit programma kunt u stijfsel en/of wasverzachter toevoegen. Het programma eindigt met een intensieve centrifugeercyclus.</i>	5,0	*	—	—	*	—	*	*	*	—	<b>A</b>
Centrifugeren	—	<i>Met dit programma is het mogelijk een intensieve centrifugeercyclus uit te voeren. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Kookwas".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	*	—	<b>B</b>
Kort centrifugeren	—	<i>Met dit programma is het mogelijk een korte centrifugeercyclus uit te voeren. Die gelijk is aan de centrifugeercyclus van het programma "Wol".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	*	—	<b>C</b>
Afpompen	—	<i>Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve methode voor het beëindigen van de programma's Synthetisch, Fijne was en Wol en voor het vroegtijdig verwijderen van de was.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>D</b>

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05232

**VERBRUIKSgegevens**

Programma	Thermostaatknop (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programmaduur (uren : minuten)
Kookwas	95	5,0	49	1,70	1:50
Kookwas	60	5,0	44	0,95	2:00
Kookwas	40	5,0	44	0,55	1:50
Synthetisch	60	2,5	55	0,80	1:25
Synthetisch	40	2,5	50	0,60	0:50
Fijne was	40	1,5	50	0,50	0:45
Wol	40	1,0	50	0,50	0:40
Zijde	30	1,0	37	0,40	0:40

Programma's met voorwas duren ongeveer 15 min. langer. De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed.

**VOEG WASMIDDEL TOE, SLUIT DE DEUR EN KIES HET PROGRAMMA**

Voeg wasmiddel en nabehandelingsproducten toe zoals beschreven in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in de gebruiksaanwijzing.

1. Draai de kraan open.
2. Zet de **programmakeuzeknop** op het gewenste programma.
3. Stel de **temperatuurknop** in op de gewenste temperatuur.
4. **Er kunnen extra functies** worden geselecteerd.
5. Controleer of de deur goed gesloten is en schakel de wasmachine in door op de knop "**AAN/UIT**" te drukken. Het lichtje gaat aan, wat betekent dat de wasmachine is ingeschakeld.

**KIES DE GEWENSTE FUNCTIE(S)**
**Knop "Halve belading"**

- Vermindert het waterverbruik, met name in de spoelfase.
- Geschikt voor licht vervuild wasgoed en kleinere beladingen (max. 3 kg).

**Opmerking:** gebruik minder wasmiddel.

**Knop "Snel"**

- Deze mogelijkheid kiezen voor snelle en zuinige wasprogramma's.
- Ideaal voor kleine beladingen licht vervuild wasgoed.

**Opmerking:** gebruik minder wasmiddel.

**Knop "Intensief spoelen"**

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

**Knop "Spoelstop"**

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name geschikt voor het programma "Synthetisch" of "Fijne was".
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt afpompen.

**De extra functie "Spoelstop" beëindigen:**

- Druk nogmaals op de knop "Spoelstop"; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.

Indien u de was niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma "Afpompen" zetten.

**Knop "Beperken centrifugeersnelheid"**

- Verlaagt de vooraf ingestelde automatische maximumcentrifugeersnelheid. Bij sommige programma's is de maximale eindcentrifugeersnelheid beperkt om uw wasgoed te beschermen. Instelling van een hogere centrifugeersnelheid is niet mogelijk.

**PROGRAMMA WIJZIGEN**

Een ander programma selecteren wanneer er al een cyclus is begonnen:

1. Zet de machine uit door op de "**AAN/UIT**"-toets te drukken.
2. Stel een nieuw programma in.
3. Start het programma door op de knop "**AAN/UIT**" te drukken.

**EINDE PROGRAMMA**

1. Aan het einde van het programma gaat de programmakeuzeknop naar de stoppositie.
2. Wacht totdat de deur wordt ontgrendeld (ongeveer 1 minuut) om het wasgoed uit de machine te halen.
3. Zet de wasmachine uit, open de deur en haal het wasgoed eruit.
4. Draai de kraan dicht en laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

**OPMERKINGEN EN GEBRUIKSINDICATIES**

- **WATERNIVEAU**  
Dit is mogelijk niet zichtbaar aangezien de cyclus geoptimaliseerd is voor minimaal waterverbruik zonder de wasresultaten te verminderen.
- **BEPERKING VAN DE CENTRIFUGEERSNELHEID**  
De centrifugeersnelheid kan automatisch worden beperkt of zelfs worden uitgeschakeld bij kleine beladingen met sterk absorberende artikelen (bijvoorbeeld badjassen en badmatten). Hiermee wordt voorkomen dat kleding en de wasmachine beschadigd worden en worden overmatige trillingen en het daaruit voortvloeiende lawaai van de machine als gevolg van ongebalanceerde belasting voorkomen: bij hogere centrifugeersnelheden neemt het geluidsniveau toe.
- **MOTORGELUID**  
Het geluid van de nieuwe, elektronisch gestuurde motor is niet gelijk aan het geluid van uw oude wasmachine. Daar hoeft u zich niet over te verbazen - moderne technologie heeft een modern geluid.
- **HET FILTER SCHOONMAKEN**  
Om ervoor te zorgen dat de pomp perfect werkt, dient u het regelmatig te controleren en zo nodig schoon te maken.