

NL AWZ 412

-  Lampje "On/Off"
-  Toets "On/Off"
-  Toets "Reductie Centrifuge"
-  Toets "Spoelstop"
-  Toets "Intensief spoelen"
-  Toets "Halve belading Drogen"
-  Knop "Temperatuur wasprogramma's"
-  Knop "Droogtijden"
-  Knop "Wasprogramma's"
















Raak het glas van de deur niet aan tijdens en onmiddellijk na het droogprogramma, want het is heet.

Droog geen weefsels die behandeld zijn met een oplosmiddel of producten op basis van petroleum, slaapzakken, dekbedden en/of volumineuze kledingstukken.

Wij adviseren het wasgoed niet te zeer te drogen, om te voorkomen dat ze sterk kreuken en daardoor moeilijk te strijken zijn.

Voor het drogen van met de hand gewassen wasgoed wordt u verzocht deze op de maximumsnelheid te centrifugeren alvorens het droogprogramma te laten draaien.

*: optioneel / Ja: doe het wasmiddel in de machine.

Programmeer-knop	Programma	Type belading/Opmmerkingen	Max. belading wassen Kg	Keuze knop temperatuur wassen °C	Wasmiddel en nabehandlungsproducten			Extra functies wassen			1/2 belading Drogen	Max. belading Drogen	Duur bij benadering Strijkdroog *	Duur bij benadering Drogen Kastdroog *
					Voor-was	Hoofd-was	Was-verzach-	Intensieve spoeling	Spoels top	Toets reductie centrifuge				
1	 Katoen met voorwas	Sterke katoenen en linnen weefsels, zeer vuil (beddengoed, tafellakens, ondergoed, overhemden, enz.).	5,0	Max. 90°	ja	ja	*	*	—	1200 550	*	2,5 kg	70/100	120
2	 Katoen	Beddengoed, tafellakens en ondergoed, baddoeken, overhemden enz. van katoen of linnen, normaal vervuuld.	5,0	Max. 90°	—	ja	*	*	—	1200 550	*	2,5 kg	70/100	120
3	 Bont katoen	Sterke bonte weefsels van katoen of linnen, normaal of sterk vervuuld.	5,0	Max. 60°	—	ja	*	*	—	1200 550	*	2,5 kg	70/100	120
4	 Kort wasprogramma	Beddengoed, tafellakens en ondergoed, baddoeken, overhemden enz. van katoen en linnen, weinig vervuuld.	5,0	Max. 40°	—	ja	*	*	—	1200 550	*	2,5 kg	70/100	120
B	 Speciale spoeling voor katoen	<i>Met dit programma kan het wasgoed worden behandeld met stijfjel en/of wasverzachter. Het programma eindigt met een intensief centrifugeerprogramma.</i>	5,0	—	—	—	*	*	—	1200 550	—	2,5 kg	70/100	120
C	 Water afpompen + Centrifuge	<i>Water afpompen met eindcentrifuge. Mogelijk alternatief om het wasgoed eerder uit de was-/droogautomaat te kunnen halen.</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	 Synthetisch met voorwas	Blouses, overhemden, schorten, enz. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, zeer vervuuld.	2,5	Max. 60°	ja	ja	*	—	*	550	*	1,5 kg	30/40	50
6	 Synthetische weefsels	Blouses, t-shirts, schorten, enz. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, licht of normaal vervuuld.	2,5	Max. 60°	—	ja	*	—	*	550	*	1,5 kg	30/40	50
A	 Spoelingen	<i>Spoelprogramma, eindigt met een centrifugeerprogramma.</i>	2,5	—	—	—	*	—	*	550	—	1,5 kg	30/40	50
B	 Speciale spoeling voor synthetische weefsels	<i>Met dit programma kan het wasgoed worden behandeld met stijfjel en/of wasverzachter. Het programma eindigt met een intensief centrifugeerprogramma.</i>	2,5	—	—	—	*	—	*	550	—	1,5 kg	30/40	50
D	 Water afpompen + Centrifuge	<i>Water afpompen met eindcentrifuge. Mogelijk alternatief om de programma's "Synthetische weefsels", "Tere weefsels" en "Wol" te eindigen en het wasgoed eerder uit de was-/droogautomaat te halen.</i>	2,5	—	—	—	—	—	—	550	—	1,5 kg	30/40	50
7	 Wol	Alleen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden. <i>Als de extra functie "Spoelstop" wordt geselecteerd, dient u het wasgoed niet te lang in het spoelwater te laten staan.</i>	1,0	Max. 40°	—	ja	*	—	*	550	—	—	—	—
D	 Water afpompen + Centrifuge voor wol	<i>Water afpompen met eindcentrifuge. Mogelijk alternatief om de programma's "Synthetische weefsels", "Tere weefsels" en "Wol" te eindigen en het wasgoed eerder uit de was-/droogautomaat te halen.</i>	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* De droogtijden gelden bij benadering.
Naarmate de machine gebruikt wordt en ervaring wordt opgedaan, zullen de tijden

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 20162

GEGEVENS STROOM- EN WATERVERBRUIK

Programma	Temperatuur-knop (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programma-duur ca. (uren: minuten)
1 - Katoen	90°	5,0	57	1,85	2:28
2 - Katoen	90°	5,0	50	1,07	2:08
3 - Katoen	60°	5,0	53	0,97	2:00
4 - Katoen	40°	5,0	53	0,60	1:55
5 - Synthetisch	60°	2,5	60	0,83	1:15
6 - Synthetisch	60°	2,5	60	0,42	1:00
7 - Wol	40°	1,0	61	0,32	0:48


Met voorwas wordt de duur ongeveer 15 minuten langer. De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC 60 456. De gegevens op het "Plaatje met gegevens betreffende het energieverbruik" hebben betrekking op het programma "Bont katoen 60°C". Bij huishoudelijk gebruik kunnen de verbruikwaarden afwijken van de in de tabel vermelde gegevens, afhankelijk van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed. De aangegeven droogtijden verschillen op grond van de centrifugering en de eigenschappen van het weefsel.


DOE HET WASMIDDEL IN DE MACHINE, SLUIT DE DEUR EN STEL HET PROGRAMMA IN

Doe het wasmiddel in de machine volgens de aanwijzingen in de programmatabel of die van het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandlungsproducten" in het instructieboekje.


1. Controleer of de **programmakeuzeknop** op "Stop" staat.
2. Draai de waterkraan open.
3. Zet de **programmakeuzeknop** op het gewenste programma.
4. Draai de **temperatuurkeuzeknop** op de gewenste temperatuur.
5. Draai de **knop voor de centrifugeersnelheid** op de gewenste snelheid.
6. **Indien nodig** de eventuele extra functies instellen.
7. Controleer of de deur goed gesloten is en schakel de was-/droogautomaat in door op de toets "ON/OFF"  te drukken. Als het indicatielampje gaat branden, wil dat zeggen dat de was-/droogautomaat in werking is.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIES INSTELLEN

Toets "Halve belading drogen"  (afhankelijk van het model)


Toets "Intensieve spoeling"  (afhankelijk van het model)

- De hoeveelheid water wordt vergroot en de duur van het spoelprogramma verlengd.
- Deze extra functie wordt vooral aanbevolen in gebieden waarin het water bijzonder zacht is, voor het wassen van babykleding en kleding van personen met huidallergieën.

Toets "Spoelstop"  (afhankelijk van het model)

alleen bij de programma's voor synthetische weefsels en wol


- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater zonder te worden gecentrifugeerd, om te voorkomen dat het afgeeft of sterk kreukt.
- Deze extra functie wordt vooral aanbevolen voor de programma's Synthetische of Tere weefsels.
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt pompen.

Om de extra functie "Spoelstop"  (afhankelijk van het model)

te eindigen, alleen bij de programma's synthetische weefsels en wol

- Druk nogmaals op de knop "Spoelstop"; de was-/droogautomaat centrifugeert automatisch, aangepast aan het gekozen wasprogramma.

Als u niet wenst te centrifugeren draait u de programmakeuzeknop op Afpompen en drukt u van tevoren op de toets "Geen centrifuge".

Toets "Reductie centrifuge" 



Verlaagt en/of verhoogt de centrifugeersnelheid van 1000 tot 550.

DEURVERGREDELING

Nadat het programma gestart is wordt de deur automatisch vergrendeld tot aan het einde van het programma. Als de programmakeuzeknop op "Stop" gezet wordt of de elektrische voeding onderbroken wordt, wordt de deur automatisch ontgrendeld na ongeveer 2 minuten. In dit geval mag u de deur niet openen: er kan heet water naar buiten komen.



EEN AL GESELECTEERD PROGRAMMA WIJZIGEN

Als u het programma wilt wijzigen nadat het al begonnen is, moet:

1. de machine worden uitgezet door op de toets "ON/OFF"  te drukken.
2. Het nieuwe gewenste programma worden ingesteld.
3. Het programma worden gestart door op de toets "ON/OFF"  te drukken.

EEN AL GESTART PROGRAMMA ONDERBREKEN

Om een programma dat uitgevoerd wordt te onderbreken en later voort te zetten:

1. druk op de toets "ON/OFF" .
2. Nadat de gewenste tijd verstreken is, drukt u opnieuw op de toets "ON/OFF" .

AAN HET EINDE VAN HET WASPROGRAMMA

1. Na het programma moet de programmakeuzeknop op "Stop" worden gedraaid.
2. Om het wasgoed uit de machine te kunnen halen moet u wachten op ontgrendeling van de deur (ongeveer 2 minuten).
3. Schakel de was-/droogautomaat uit, open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Draai de waterkraan dicht en laat de deur op een kier, om de trommel te laten drogen.

PROGRAMMERING VAN HET DROOGPROGRAMMA

1. Vul de machine volgens de tabel voor maximale beladingen bij drogen. De droogfunctie mag alleen worden gebruikt voor de programma's Katoen en Synthetische weefsels (geen wol) en treedt in werking wanneer de knop zich in de stopstand van de programma's zelf bevindt.

Het is belangrijk dat het wasgoed gecentrifugeerd is en tevoren met water gewassen is.

2. Na het centrifugeren gaat de programmakeuzeknop naar de stand "Stop".
3. Kies de gewenste droogtijd volgens het type weefsel (katoen/synthetisch), de hoeveelheid wasgoed en het gewenste eindresultaat (strijkdroog/kastdroog), met behulp van de knop "Droogtijden".
4. Druk op de toets "Halve belading drogen" .
5. Draai de waterkraan open, controleer de afvoerslang, schakel de machine in met de toets "ON/OFF"  (het lampje netvoeding brandt).

PROGRAMMERING VAN HET ACHTEREENVOLGENDE WAS-/DROOGPROGRAMMA

1. De achtereenvolgende was- en droogfunctie mag alleen worden gebruikt voor krachtige programma's en voor synthetische weefsels (geen wol) en treedt in werking wanneer de knop zich op de stopstand van de programma's zelf bevindt.
2. Vul de was-/droogautomaat (volgens de tabel voor max. belading bij drogen) en doe de deur dicht
3. Kies de gewenste droogtijd volgens het type weefsel (katoen/synthetisch), de hoeveelheid wasgoed en het gewenste eindresultaat (strijkdroog/kastdroog), met behulp van de knop "Droogtijden".
4. Druk op de toets "Halve belading drogen" .
5. Stel de knop "wasprogramma's" in op het gewenste programma
6. Druk op de toets "ON/OFF"  om het droogprogramma te starten.

OPMERKINGEN EN GEBRUIKSADVIEZEN

- **REINIGING VAN HET FILTER**
Voor een perfecte werking van de pomp moet het filter regelmatig worden gecontroleerd en eventueel worden schoongemaakt.