

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

**ÎNAINTE DE FOLOSIREA HOTEI
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI
GENERALE
CUM SE FOLOSEȘTE HOTA
ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA
GHIDUL DE CĂUTARE A DEFECȚIUNILOR
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
INSTALAREA**

ÎNAINTE DE FOLOSIREA HOTEI

- Pentru utilizarea cât mai eficientă a hotei dumneavoastră, vă invităm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și să le păstrați în caz de nevoie.
- Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat de către adulți.
- Nu este permisă folosirea de către copii sau de către persoane cu handicap, fără supraveghere. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Materialele de ambalare (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) nu trebuie ținute la îndemâna copiilor întrucât reprezintă o potențială sursă de pericol.
- Verificați ca hota să nu se fi deteriorat pe timpul transportului.
- Asigurați-vă ca instalarea și racordarea electrică și cea la tuburile de evacuare să fie efectuate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și cu normele locale în vigoare.

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


1. Ambalajul

Materialul de ambalaj este reciclabil 100% și este marcat cu simbolul reciclării ♻️. Pentru eliminarea acestuia respectați normele locale. Materialul de ambalaj (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor, întrucât reprezintă o sursă potențială de pericol.

2. Produsul

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (Deșeurile de Echipament Electric și Electronic).

Asigurându-se că acest produs este eliminat în mod corect, utilizatorul contribuie la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătate.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentația care îl însoțește indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.

Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale privind eliminarea deșeurilor.

Pentru informații ulterioare referitoare la eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI GENERALE

1. Înainte de orice operație de curățare sau întreținere, deconectați hota de la rețeaua electrică scoțând ștecherul din priză sau deconectând întrerupătorul general al locuinței.
2. Aerul aspirat de către hotă nu trebuie să fie eliminat prin hornul instalației de încălzire sau a vreunui aparat alimentat cu energie diferită de cea electrică.
3. Nu gătiți mâncarea cu flacără ("flambé") sub hotă. Folosirea unei flăcări libere ar putea provoca un incendiu.
4. Nu lăsați tigaia nesupravegheată când prăjiți alimente, întrucât uleiul de prăjire ar putea să se aprindă.
5. O întreținere constantă garantează buna funcționare și bunele prestații ale hotei.
6. Dacă utilizați în același timp hota pentru aspirație și arzătoare, presiunea negativă din încăperea nu trebuie să depășească 4 Pa (4×10^{-5} bar).
7. Dacă hota este utilizată împreună cu alte aparate alimentate cu energie diferită de cea electrică, presiunea negativă a încăperii nu trebuie să fie mai mare de 4Pa (4×10^{-5} bar).

Din acest motiv, asigurați-vă că încăperea este aerisită în mod corespunzător.

8. Încăperea trebuie să dispună de o aerisire suficientă când hota e utilizată în același timp cu alte aparate care folosesc gaz și alți combustibili.
9. Curățați des toate crustele de pe suprafețele murdare. Scoateți și curățați sau schimbați filtrul frecvent. Este interzisă folosirea materialelor inflamabile pentru eliminarea aerului aspirat.
10. În cazul în care cablul de alimentare e deteriorat, trebuie să fie înlocuit de Serviciul de Asistență Tehnică sau de un tehnician calificat, pentru a se evita riscurile grave.

Notă: pentru toate operațiile de instalare și întreținere utilizați mănuși de protecție.

Declarație de conformitate

Acest produs a fost proiectat, construit și introdus pe piață în conformitate cu:

- obiectivele de siguranță din Directiva "Joasă Tensiune" 73/23/CEE
- normele de protecție din Directiva "EMC" 89/336/CEE modificată de Directiva succesivă 93/68/CEE.

CUM SE FOLOSEȘTE HOTA

Vă sfătuim să aprindeți hota cu câteva minute înainte de a începe să gătiți și s-o lăsați să funcționeze cel puțin încă 5 minute după ce ați terminat.

1. Extrageți dispozitivul de colectare a aburilor, la modelele unde există (în acest mod se vor îmbunătăți prestațiile hotei).
2. Reglați întrerupătorul de selectare a vitezei în funcție de cantitatea de fum și aburi ce trebuie aspirată.
3. Stingeți hota după 5 minute după ce ați terminat de gătit.
4. Închideți dispozitivul de colectare a aburilor (la modelele unde este prevăzut).

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

Înainte de orice operație de curățare sau întreținere, deconectați hota de la rețeaua electrică scoțând ștecherul din priză sau deconectând întrerupătorul general al locuinței.

Filtrul pentru grăsime

- **Filtrul din material spongios împotriva grăsimii** trebuie să fie spălat în apă caldă cu săpun o dată pe lună (țineți-l la înmuiat timp de 1-2 ore, nu-l stoarceți, lăsați-l să se usuce și puneți-l la locul lui. Eventual repetați operația și înlocuiți-l cu un filtru nou la fiecare 5-6 spălări).
- **Filtrul de hârtie pentru grăsimi** trebuie înlocuit o dată pe lună.
- **Filtrul de hârtie pentru grăsime cu indicator de saturație** trebuie înlocuit cel puțin o dată la două luni sau în orice caz când culoarea din partea superioară devine vizibilă prin orificiile grătarului. Filtrul de hârtie este colorat pe o parte iar această culoare nu trebuie să fie vizibilă prin orificiile grătarului când acesta este pus la loc.
- Filtrul metalic pentru grăsimi trebuie să fie spălat o dată pe lună, sau manual, sau în mașina de spălat, la temperatură joasă și cu ciclul scurt. După aceea lăsați-l să se usuce și puneți-l la locul lui. Datorită spălării în mașina de spălat vase, filtrul pentru grăsimi se poate opaciza, dar puterea sa de filtrare nu se modifică absolut deloc.

De fiecare dată când se curăță sau se înlocuiește filtrul pentru grăsimi, curățați și celelalte părți vizibile ale hotei.

Filtrul pe bază de carbon

(“Versiunea aspirantă”, vezi pagina următoare)

Filtrul pe bază de carbon nu poate fi nici spălat și nici regenerat. În unele cazuri filtrul pe bază de carbon poate fi spălat, dar numai când se specifică în “Fișa produsului” anexată.

În condițiile unei folosiri normale, filtrul pe bază de carbon trebuie să fie schimbat

o dată la 6 luni (Filtru rectangular pe bază de carbon)

o dată la 4 luni (Filtru circular pe bază de carbon).

Înlocuirea becurilor

1. Înainte de a atinge becurile asigurați-vă că sunt reci, pentru înlocuire verificați valoarea puterii în W.
2. Extrageți dispozitivul de colectare a aburilor (unde este prevăzut).
3. Desfaceți grătarul sau plafoniera și scoateți filtrul pentru grăsimi.
4. Scoateți becul ars și înlocuiți-l cu unul nou, cu aceeași valoare electrică, și închideți la loc grătarul sau plafoniera sau filtrul metalic pentru grăsimi.

Curățarea hotei

Folosiți o cârpă moale cu alcool denaturat sau un detergent lichid nu foarte concentrat. Nu folosiți niciodată substanțe abrazive. Nu folosiți niciodată aparate de curățat cu jet de apă sau cu jet de vapori.

Atenție! În cazul nerespectării instrucțiunilor privind curățarea hotei și înlocuirea sau curățarea filtrelor există pericolul de incendiu.

GHIDUL DE CĂUTARE A DEFECȚIUNILOR

Dacă hota nu funcționează:

- Ștecherul este introdus corect în priză de curent?
- S-a întrerupt curentul?
- Siguranța fuzibilă este arsă?

Dacă puterea de aspirare nu este suficientă:

- Ați ales viteza corectă?
- Este necesară curățarea sau înlocuirea filtrelor?
- Orificiile de ieșire a aerului sunt astupate?

Dacă becul nu funcționează:

- Este necesară înlocuirea becului?
- Becul a fost montat corect?
- Siguranța fuzibilă este arsă?

Nu încercați să reparați hota singuri. Puteți rezolva doar problemele descrise mai sus.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Înainte de a chema Serviciul de Asistență Tehnică

1. Controlați dacă nu vă este posibil să eliminați singuri inconvenientele (vezi "Ghidul de căutare a defecțiunilor").
2. Stingeți și puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a vă asigura că inconvenientul a fost eliminat.
3. Dacă rezultatul este negativ, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

Comunicați:

- tipul de defecțiune,

- modelul,
- adresa dv. completă,
- numărul dv. de telefon și prefixul.
- numărul de service (cifra ce se află sub cuvântul SERVICE, de pe plăcuța cu datele tehnice, situată în interiorul hotei în spatele filtrului pentru grăsime).

SERVICE



INSTALAREA

Pentru instalarea hotei respectați cu scrupulozitate distanțele minime față de mașina de gătit și urmați secvența numerică și instrucțiunile suplimentare așa cum este indicat în mod expres pe fișa de instalare. Dacă instrucțiunile de instalare ale mașinii de gătit cu gaz specifică o distanță mai mare decât cea indicată, trebuie să țineți cont de ea.

Tubul de evacuare și manșoanele de fixare nu fac parte din dotare și trebuie să fie cumpărate.

Versiunea Aspirantă

(A - vezi și fișa de instalare)

Aburii sunt aspirați către exterior printr-un tub de evacuare care este fixat la inelul de îmbinare.

Diametrul tubului de evacuare trebuie să fie identic cu cel al inelului de îmbinare.

Dacă este utilizată sau e prevăzută o valvă fără întoarcere pentru fum, controlați ca aceasta să se poată deschide și închide liber o dată ce a fost terminată instalarea tubului de evacuare.

Hota poate fi dotată cu un orificiu (superior) sau cu două orificii (superior și posterior) de evacuare.

În general hota este predispusă pentru utilizarea orificiului de evacuare superior.

1. Inelul de îmbinare trebuie să se afle în orificiul de evacuare superior.

Utilizarea orificiului posterior de evacuare (la modelele unde este prevăzut).

1. Scoateți, dacă sunt furnizate, capacul care închide orificiul posterior și inelul de îmbinare.
2. Eventual scoateți deviatorul din plastic care astupă orificiul posterior, cu care sunt dotate unele dintre modele.
3. Montați inelul de îmbinare la orificiul posterior.
4. Montați capacul (dacă este prevăzut) la orificiul superior.

Atenție! Dacă hota este prevăzută cu filtru pe bază de carbon, acesta trebuie scos.

Controlați ca selectorul din interiorul hotei (dacă este prevăzut) să fie pe poziția "A" Aspirant; în caz contrar, puneți-l dv. pe această poziție.

Versiunea filtrantă

(F - vezi și fișa de instalare)

Aerul este filtrat trecând printr-un filtru pe bază de cărbune și e reciclat în mediul înconjurător. Aerul filtrat e trimis spre tavanul bucătăriei.

Atenție! Dacă hota nu este prevăzută cu filtrul pe bază de carbon acesta trebuie comandat și montat înainte de utilizare.

Controlați ca selectorul din interiorul hotei (dacă este prevăzut) să fie pe poziția "F" Filtrant; în caz contrar, puneți-l dv. pe această poziție.

În cazul în care capacul face parte din dotare, acoperiți orificiul de evacuare superior.

Racordarea electrică

Înainte de a conecta hota, asigurați-vă ca voltajul indicat pe plăcuța cu datele tehnice a aparatului să corespundă cu tensiunea din locuința dumneavoastră.

Plăcuța cu datele tehnice se află în interiorul hotei, în spatele grătarului.

Hota poate fi prevăzută cu un ștecher standard și, în acest caz, introduceți-l într-o priză care să fie tot de tip standard, situată într-o zonă accesibilă.

Dacă hota nu este prevăzută cu ștecher, puteți folosi unul care să fie conform cu normele în vigoare sau utilizați un întrerupător bipolar corespunzător cu normele în vigoare, cu deschiderea minimă între contacte de 3 mm, situat într-o zonă accesibilă.

Fabricantul își declină orice responsabilitate pentru orice problemă cauzată de nerespectarea instrucțiunilor de mai sus.