

**A. Manopola Programmatore**

**B. Display tempo**

**C. Tasto "Partenza Ritardata"**

**D. Indicatore delle fasi del programma**

**E. Manopola Selettore Centrifuga**

**F. Tasto "Avvio/Pausa"**

**G. Tasto "Reset/Scarico"**







**H. Spia "Porta Chiusa"**

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

**I. Spia "Service"**

**J. Spia "Rubinetto chiuso"**

**K. Spia "Pulizia filtro"**






Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note - nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio	Detersivi e additivi			Special options					Velocità max. di centrifuga giri/min
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Partenza Ritardata	Lavaggio intensivo	Extra Risciacquo	Energy saver	Pre-lavaggio	
<b>Turn &amp; Wash</b> 30°C		3.5	La soluzione ideale per i lavaggi quotidiani. Particolarmente indicata per i capi poco e normalmente sporchi di cotone e tessuti sintetici, in quanto esegue il lavaggio a bassa temperatura e con una bassa velocità di centrifuga.	-	Si	*	*	-	-	-	-	1000 <sup>1)</sup>
<b>Sintetici</b> 40°C		3.0	Per il lavaggio di capi di fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o di misto cotone.	*	Si	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Cotone</b> 40 - 60 - 90°C		max.	Capi resistenti di cotone da mediamente a molto sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Cotone Eco</b> 40 - 60°C		max.	Per il lavaggio di capi di cotone normalmente sporchi. A 40°C e 60°C, questo è il programma standard per i capi di cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.	-	Si	*	*	-	*	-	-	max.
<b>RapidWash</b>	<b>Lana</b> 20°C	1.0	Questo programma è indicato per tutti i capi di lana, inclusi quelli la cui etichetta riporti il simbolo "solo lavaggio a mano". Per ottenere risultati ottimali, usare detersivi specifici e <b>non superare il carico massimo dichiarato in kg.</b>	-	Si	*	*	-	-	-	-	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Delicati</b> 30°C	1.5	Per il lavaggio di capi particolarmente delicati. È consigliabile lavare i capi a rovescio.	-	Si	*	*	-	-	*	-	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Colorati</b> 40°C	3.5	Biancheria di cotone, tessuti sintetici e misti, da poco a mediamente sporca; anche per capi delicati. Indicato per preservare i colori.	-	Si	*	*	-	*	*	-	max.
	<b>Cotone</b> 30°C	3.5	Per il lavaggio veloce di capi leggermente sporchi. Questo ciclo dura solo 30 minuti, riducendo i consumi di energia.	-	Si	*	*	-	-	*	-	max.
	<b>Sintetici</b> 30°C	3.0	Ciclo abbreviato per capi di fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o di misto cotone.	-	Si	*	*	-	*	*	-	max.
<b>Centrifuga + Scarico</b>		-	max.	Programma separato di centrifuga intensiva. Per capi resistenti.	-	-	-	*	-	-	-	max.
<b>Risciacquo + Centrifuga</b>		-	max.	Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva. Per capi resistenti.	-	-	*	*	-	*	-	max.

Si = dosaggio richiesto / \* = opzionale

<sup>1)</sup> Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.


**TABELLA CONSUMI**

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W / con apparecchio non spento 0,11 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : min)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Sintetici	40	3.0	50	0.56	1:50	40
Cotone	40	7.0	64	0.99	3:00	64
Cotone	60	7.0	52	1.33	2:35	
Cotone	90	7.0	58*	2.10	2:35	
Cotone Eco 	60	7.0	48	0.90	4:00	62
Cotone Eco 	60	3.5	34	0.75	2:50	
Cotone Eco 	40	7.0	48	0.75	2:45	
Cotone Eco 	40	3.5	34	0.65	2:30	
Lana	20	1.0	40	0.10	0:35	
Delicati	30	1.5	50	0.50	0:45	
Colorati	40	3.5	40	0.47	0:59	
Cotone	30	3.5	42	0.25	0:30	
Sintetici	30	3.0	40	0.31	0:50	

I dati di consumo sono stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

 Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\* Programma standard per cotone e base per la targhetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico

**PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO**

1. Riempire la lavatrice, chiudere lo sportello del tamburo e controllare che lo stesso sportello sia ben chiuso.
2. Versare il detersivo e i vari additivi, come descritto sul retro e nel manuale istruzioni.
3. Chiudere il coperchio.
4. Impostare il **selettore programmi** in base al programma e alla temperatura desiderati. Sul display apparirà la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia del pulsante **"Avvio/Pausa"** inizierà a lampeggiare. Si accende la spia pre-impostazione velocità centrifuga. Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "Off" poi di nuovo sul programma desiderato.

**SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA**

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselegionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

**Tasto "Prelavaggio"**

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 19 minuti.
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione di prelavaggio.

**Tasto "Lavaggio Intensivo"**

- Questa opzione è indicata se si utilizza un additivo antimacchia - permette infatti di ottimizzare l'azione smacchiante dell'additivo e di ottenere risultati di lavaggio ottimali.
- Usare a pieno carico. Aggiungere una dose appropriata di additivo antimacchia (in polvere) nello scomparto del lavaggio principale
- Questa opzione può prolungare il programma di circa 10 minuti. si possono utilizzare smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno. Non utilizzare prodotti sbiancanti a base di cloro o perborato.

**Tasto "Extra Risciacquo"**

- Favorisce l'eliminazione dei residui di detersivo prolungando la fase di risciacquo.
- Questa opzione è particolarmente consigliata in zone con acque dolci o per i capi indossati da neonati o da persone soggette ad allergie.

**Tasto "Energy Saver"**

- Permette di risparmiare l'energia utilizzata per riscaldare l'acqua mantenendo allo stesso tempo un ottimo risultato di lavaggio.
- Consigliato per biancheria poco sporca senza macchie.
- Si prega di verificare che il vostro detersivo sia adatto per basse temperature di lavaggio (15 o 20 °C).
- In genere selezionabile al grado più basso di temperatura dei programmi.

**Tasto "Centrifuga"**

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

**PARTENZA RITARDATA**

Questo tasto permette di impostare un ritardo per posticipare l'avvio del programma selezionato. La spia dell'opzione **"Partenza Ritardata"** si accende per poi spegnersi all'avvio del programma. Alla pressione del tasto **"Avvio/Pausa"** ha inizio il conto alla rovescia del ritardo impostato. All'inizio del programma, l'indicazione del ritardo scompare dal display e viene sostituita dalla durata residua del programma. Il numero di ore selezionato può essere ridotto premendo nuovamente il tasto **"Partenza Ritardata"**. Non utilizzare detersivi liquidi con questa funzione. Per annullare l'opzione **"Partenza Ritardata"**, portare il selettore dei programmi in un'altra posizione.

**COME AVVIARE IL PROGRAMMA**

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.


**SPIA "PORTA CHIUSA"**


Dopo l'avvio del programma si illumina una spia che indica che il coperchio non può essere aperto. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è

bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione **"Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo"**.

**INDICAZIONI DEI GUASTI**

Nel caso di un guasto o un funzionamento anormale, usare "il manuale per risoluzione guasti" durante il vostro uso.

**Rubinetto chiuso** -   
Poca o nessuna acqua in entrata.

**Service** -   
Guasto o funzionamento non corretto dei componenti elettrici.

**Pulizia filtro** -   
Acqua reflua non viene drenata.

**L'indicatore di velocità di centrifugazione lampeggia:** Squilibrio durante la fase di centrifuga.

**ALLA FINE DEL PROGRAMMA**

- L'indicazione "Porta Chiusa" si spegne. Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off".
  2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
  4. Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

**MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA**

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dall stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

**ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO**

Il tasto **"Reset/Scarico"** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **"Reset/Scarico"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.