

PANNELLO COMANDI

TASTO MICROONDE
Usare questo tasto per selezionare la funzione Microonde.

TASTO GRILL
Usare questo tasto per selezionare la funzione Grill.

TASTO MEMORIA 1
Usare per richiamare le impostazioni memorizzate preferite.

DISPLAY DIGITALE
Il display evidenzia un orologio a 24 ore e simboli indicatori.

TASTO JET DEFROST
Usare questo tasto per selezionare la funzione Jet Defrost.

TASTO 6TH SENSE VAPORE
Usare questo tasto per selezionare la funzione Vapore 6th Sense.

TASTO STOP
Utilizzare questo tasto per arrestare o azzerare tutte le funzioni del forno.



TASTO JET START
Utilizzare questo tasto per iniziare la cottura o richiamare la funzione Jet Start.

TASTO CRISP
Usare questo tasto per selezionare la funzione Crisp.

TASTO GRILL COMBINATO
Usare questo tasto per selezionare la funzione Griglia combinata.

TASTO MEMORIA 2
Usare per richiamare le impostazioni memorizzate preferite.

TASTO 6TH SENSE CRISP
Usare questo tasto per selezionare la funzione Crisp 6th Sense.

TASTO 6TH SENSE RISCALDAMENTO
Usare questo tasto per selezionare la funzione 6th Sense Riscaldamento.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE E TASTO CONFERMA
Ruotare la manopola
Livello di potenza del microonde
Tempo di cottura
Peso
Categoria di alimenti
e premere per confermare.

TASTO OROLOGIO
Premere per selezionare:
Impostazione Orologio / Timer.

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

PER SOSPENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

Per controllare, mescolare o girare l'alimento, aprire la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. La funzione rimane impostata per 10 minuti.

PER RIPRENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

Chiudere la porta e premere il tasto di Avvio UNA SOLA VOLTA. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto.

Premendo il tasto di Avvio DUE VOLTE si determina un incremento del tempo di cottura di 30 secondi.

SE NON SI VUOLE CONTINUARE LA COTTURA:

Togliere l'alimento, chiudere la porta e premere il tasto di Arresto.

ALLARME

AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI COTTURA, il cicalino del forno suona ogni minuto per 10 minuti. Premere il tasto STOP o aprire la porta per far cessare il segnale.

QUESTA FUNZIONE può essere attivata o disattivata mantenendo premuto il pulsante Stop per 3 secondi fino a sentire un segnale acustico.

NOTA: Se si apre e chiude la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.

TIMER

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per indicare sul timer il tempo desiderato, ad esempio per cuocere uova, pasta o far lievitare la pasta prima di cuocerla e così via.

- 1 **PREMERE IL TASTO OROLOGIO.**
- 2 **RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per impostare il tempo di misurazione.
- 3 **PREMERE IL TASTO DI AVVIO.**

JET START

QUESTA FUNZIONE serve per riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè o tè.
PREMERE IL TASTO JET START PER FARE PARTIRE AUTOMATICAMENTE IL MICROONDE al massimo della potenza e al tempo di cottura impostato a 30 secondi. Ogni ulteriore pressione incrementa il tempo di 30 secondi. Si può anche modificare il tempo ruotando la manopola di regolazione per aumentare o diminuire il tempo, dopo l'avvio della funzione.

SELEZIONE DELLA POTENZA DELLE MICROONDE

SOLO MICROONDE	
POTENZA	USO CONSIGLIATO:
JET	RISCALDAMENTO di bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
750 W	COTTURA di pesce, carne, verdura, ecc.
650 W	COTTURA di alimenti che non si possono mescolare.
500 W	COTTURA accurata di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	FAR BOLLIRE lentamente stufati, e per sciogliere il burro.
160 W	SCONGELAMENTO.
90 W	AMMORBIDIRE burro, formaggi e gelati.



JET DEFROST (SCONGELAMENTO RAPIDO)

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE SOLAMENTE per scongelare.

La funzione Jet Defrost può essere usata solo per scongelare rapidamente alimenti surgelati appartenenti alle categorie qui elencate. Scongelare manualmente tutti gli altri alimenti o pesi non elencati.

IMPORTANTE

PER OTTENERE RISULTATI PERFETTI È NECESSARIO:

- ❄ Indicare, con la massima precisione possibile, il PESO dell'alimento selezionato.
- ❄ Girare l'alimento quando viene chiesto di farlo.

CATEGORIA DI ALIMENTI	QUANTITÀ
1 CARNE	100 G - 2 KG
2 POLLAME	100 G - 3 KG
3 PESCE	100 G - 2 KG
4 VERDURE	100 G - 2 KG
5 PAGNOTTA DI PANE	100 G - 2 KG

GRILL

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per cuocere:

- ❄ Toast al formaggio e panini caldi
- ❄ Salsicce
- ❄ Spiedo
- ❄ Patate Duchesse
- ❄ Frutta gratinata

GRILL COMBINATO


COME SCEGLIERE IL LIVELLO DI POTENZA

POTENZA	USO CONSIGLIATO:
650 W	COTTURA verdure e piatti gratinati
350 -500 W	COTTURA pollame e lasagne
160 -350 W	COTTURA pesce e piatti gratinati surgelati
160 W	COTTURA di carne
90 W	GRATINATURA frutta
0 W	DORATURA solo durante la cottura

CRISP

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER RISCALDARE o cuocere pizze o altri alimenti a base di pasta già precotti, così come per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburger ecc.

INDOSSARE GUANTI DA FORNO o **SERVIRSI DELL'APPOSITA MANIGLIA CRISP** in dotazione per togliere il piatto Crisp caldo.



MEMORIZZAZIONE

LA FUNZIONE MEMORIA CONSENTE DI richiamare facilmente e velocemente un'impostazione preferita.

LA FUNZIONE MEMORIA CONSENTE DI memorizzare qualsiasi impostazione correntemente visualizzata.

6TH SENSE CRISP

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER riscaldare rapidamente alimenti surgelati sino alla temperatura di portata. Questa funzione viene usata solo per alimenti surgelati già pronti.

CATEGORIA DI ALIMENTI	QUANTITÀ
1 PATATE FRITTE	250 G - 600 G
2 PIZZA, CROSTA SOTTILE	250 G - 500 G
3 PIZZA ALTA	300 G - 800 G
4 QUICHE	400 G - 800 G
5 ALI DI POLLO	250 G - 600 G

PER I CIBI NON ELENCATI NELLA TABELLA oppure se il peso è inferiore o superiore al peso consigliato, seguire la procedura descritta per la funzione Crisp.

6TH SENSE VAPORE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER la cottura di verdure, riso, pesce e pasta. Questa funzione deve essere usata con l'accessorio fornito. Se si utilizza un diverso accessorio, fare riferimento alle seguenti indicazioni.

COPRIRE SEMPRE IL CIBO CON UN COPERCHIO. Assicurarsi che il contenitore e il coperchio siano resistenti al forno a microonde prima di utilizzarli. Se non si dispone di un coperchio per il recipiente scelto, si può usare un piatto. Coprire il recipiente con la parte inferiore del piatto.


NON USARE involucri in plastica o in alluminio per coprire il cibo.

6TH SENSE RISCALDAMENTO

UTILIZZARE QUESTA funzione per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente.

QUANDO SI USA questa funzione il peso netto deve essere limitato a 250 - 600 g.

USARE SEMPRE IL COPERCHIO IN DOTAZIONE con questa funzione, ad eccezione di quando si riscaldano zuppe o minestre, nel qual caso il coperchio non è necessario! Se l'alimento è avvolto in un involucro e non è possibile usare il coperchio, si consiglia di eseguire 2-3 incisioni nell'involucro onde consentire alla pressione di fuoriuscire durante il riscaldamento.



SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V/50 Hz
POTENZA NOMINALE	2200 W
FUSIBILE	10 A
POTENZA UTILE MW	1000 W
FUNZIONE GRILL	1200 W
DIMENSIONI ESTERNE (HxLxP)	377 x 487 x 516
DIMENSIONI INTERNE (HxLxP)	210 x 395 x 370



4 6 1 9 6 5 6 2 3 6 1 2

