IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND

TÄNAME, ET OSTSITE INDESIT TOOTE.

Laadige meie veebilehelt **www.indesit.eu** alla Kasutus- ja hooldusjuhend ja järgige voldiku tagakaanel toodud juhiseid.

! Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt *Tervishoiu- ja ohutus*juhendit.

TOOTE KIRJELDUS



Külmikusektsioon
1. Elektroonilise juhtpaneeli / valgustuse plokk
2. Riiulid
3. Andmesilt toote nimega
4. Puu- ja köögivilja sahtel
5. Ukse käelisuse vahetamise komplekt
6. Ukseriiulid
7. Munarest
8. Pudelihoidik
9. Pudeliriiul
10. Kaane tihend
Külmutussektsioon
10. Uksetihendid
11. SÜGAVKÜLMASAHTLID
12. Riiulid
13. Alumine sahtel: kõige külmem tsoon, parim värske toidu külmutamiseks
14. Jääkuubikute alus

JUHTPANEEL

B. Termostaadinupp

A. Pirn
B. Termostaadinupp
C. Termostaadi asetuse näidik
D. Valgustinupp



TEMPERATUURI SEADMINE

Termostaat on seatud väärtusele **MIN**: väike jahutustugevus
Termostaat on seatud väärtuste **MIN** ja **MAX** vahele: jahutustugevust saab seada vastavalt eelistustele.
Termostaat on seatud väärtusele **MAX**: max jahutustugevus.

Toidu säilitamiseks soovitatakse asendit MED.
Termostaat on seatud väärtusele • : jahutus ja tuli on väljas.
NB! Näidatavad seadepunktid vastavad keskmisele temperatuurile kogu külmikus.

INDESIT

MUNAREST



PUDELIHOIDIK



JÄÄKUUBIKUTE ALUS



ESIMEST KORDA KASUTAMINE

SEADME KÄIVITAMINE

Pärast seadme ühendamist vooluvõrku pöörake selle sisselülitamiseks termostaadinuppu: jahutus hakkab tööle ja tuli läheb põlema; seadke nupp soovitud võimsusele (vt: Juhtpaneel, lk 1).
Oodake pärast käivitamist enne toidu asetamist külmiku- ja külmutussektsiooni vähemalt 4–6 tundi.

KÜLMIKU VALGUSTUS

Pirni eemaldamiseks keerake seda vastupäeva, nagu on näidatud joonisel.

Kontrollige pirni. Vajadusel keerake läbipõlenud pirn välja ja vahetage sama tüüpi LED-pirni vastu, mis on saadaval ainult meie teeninduskeskustes ja volitatud edasimüüjate juures.
Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel.

MÕNI TÖÖTAMISEGA SEOTUD HELI, MIDA VÕITE KUULDA

Sisin seadme esmakordsel sisselülitamisel või pärast pikka seismist.

Mulin, kui jahutusvedelik voolab torudesse.

BRRR-heli kostab kompressori töötamise ajal.

Sumin, kui veeklapp või ventilaator hakkab tööle.

Raksuv heli, kui kompressor käivitub.

Klõpsatus kõlab termostaadist, mis reguleerib kompressori käitamiste sagedust.

INDESIT

RIKKEOTSING

Probleem	*Võimalik põhjus*	*Lahendus*
SEADE EI TÖÖTA	Võimalik, et probleem on seadme toites.	› Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pinge. › Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeid
SULATUSVEE ALUSEL ON VETT	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	› Vee mahavoolamise vältimiseks veenduge, et seade on loodis.
UKSETIHENDIGA KOKKUPUUTUVAD SEADME KORPUSE SERVAD ON KATSUDES SOOJAD	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
VALGUSTUS EI TÖÖTA	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis	› Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras. › Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pinge. › Kui LED-tuled ei tööta, tuleb helistada teenindusse ja lasta need asendada sama tüüpi tuledega, mis on saadaval ainult meie teenindustes ja volitatud edasimüüjate juures.
TUNDUB, ET MOOTOR TÖÖTAB LIIGA PALJU	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	› Veenduge, et seade on õigesti häälestatud. › Veenduge, et seadmesse ei ole korraga pandud liiga suurt kogust toiduaineid. › Veenduge, et ust ei avata liiga tihti. › Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
SEADME TEMPERATUUR ON LIIGA KÕRGE	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused)	› Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas. › Veenduge, et uks on korralikult kinni. › Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas. › Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt. › Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
SEADME TEMPERATUUR ON LIIGA KÕRGE	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused)	› Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas. › Veenduge, et uks on korralikult kinni. › Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas. › Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt. › Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
UKSED EI AVANE EGA SULGU KORRALIKULT	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused)	› Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette. › Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal. › Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad. › Veenduge, et seade on loodis.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE



Kirjeldus

MÕÕDUKAS TSOON Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks

JAHE TSOON Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, delikatesside, jogurti, lihalõikude ja magustoitude säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL

TAVALISED SÜGAVKÜLMASAHTLID

KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL (MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav värske/keedetud toidu külmutamiseks

Märkus. Kirjelduses olev hall toon ei vasta sahtlite värvusele

KÜLMIKUSEKTSIOON

Pakendage toidud ringlussevõetavast plastist, metallist, alumiiniumist või klaasist nõudesse ja toidukilesse.

Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või külge võtta lõhnu või maitseid, tuleb alati panna suletud nõusse või kinni katta.

Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, soovitame kasutada köögiviljasahtli kohal olevaid riiuleid, sest see on külmiku kõige jahedam osa.

Toidud, mis eraldavad suures koguses etüleengaasi, ja toidud, mis on selle suhtes tundlikud (nt puuviljad, köögiviljad ja salat), tuleb alati eraldada või tihedalt pakendada, et vältida nende kiiret riknemist. Näiteks ei tasu tomateid hoida koos kiivide ega kapsaga.

Pudelite ümbermineku vältimiseks võib kasutada pudelihoidikut (saadaval mõnel mudelil).

Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku, vaid võimaldage piisavat õhuringlust.

KÜLMUTUSSEKTSIOON

Sügavkülmik sobib suurepäraselt külmutatud toidu säilitamiseks, jääkuubikute valmistamiseks ja värske toidu külmutamiseks.
24 tunniga külmutatava värske toidu kogus kilogrammides on märgitud andmesildil (... kg / 24 h).
Kui hoiate sügavkülmikus väikeses koguses toitu, soovitame seda hoida keskel, st külmutussektsiooni kõige külmemas osas.

TOOTEKIRJELDUS

www Seadme energiamärgistuslehe saate alla laadida veebilehelt **www.hotpoint.eu**

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

> ***www*** Laadige Kasutamis- ja hooldusjuhend alla veebilehelt **www.hotpoint.eu**
(võimalik on kasutada ka seda QR-koodi), märkides seal ära toote koodi.
> Teine võimalus on ühendust võtta teenindusega

TEENINDUS

Kontaktinfo leiate garantiibrošüürist. Enne teenindusega ühendust võtmist pange endale kirja toote kood, mis on toote andmesildil.



400010846387
Trükitud Itaalias

INDESIT