

- 1 Display
- 2 Pulsante Favourite (Preferiti)
- 3 Pulsante Microwave (Microonde)
- 4 Pulsante Grill
- 5 Pulsante Steam (Vapore)
- 6 Pulsante Stop/Clock (Orologio)
- 7 Pulsante Auto Clean (Pulizia automatica)
- 8 Pulsante Jet Defrost (Scongelo rapido)
- 9 Pulsante Più
- 10 Pulsante Meno
- 11 Pulsante Jet Reheat (Riscaldamento rapido)
- 12 Pulsante Jet Start




- 13 Icona Preferiti
- 14 Icona Jet Defrost (Menu scongelamento rapido)
- 15 Icona Jet Reheat (Riscaldamento rapido)
- 16 Icona Vapore
- 17 Potenza del microonde (Watt)
- 18 Icona Microonde
- 19 Icona Grill
- 20 Impostazione orologio / Selezione dell'ora
- 21 Selezione tipo di cibo
- 22 Peso (grammi)

STEAM MENU (MENU VAPORE)



Accessori dedicati:



Vaporiera

Questa funzione consente di ottenere piatti salutari e naturali grazie alla cucina al vapore. È inoltre possibile utilizzare la vaporiera per cuocere pasta e riso.


- 1 Premere il pulsante Steam (Vapore).
- 2 Per impostare il tipo di cibo, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Premere i pulsanti Più/Meno per regolare il livello (in base alla tabella con le porzioni inclusa nel manuale di istruzioni completo).
- 4 Premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà.

TIPO DI CIBO		PESO
P1	Pasta	L1=70g L2=140g L3=210g
P2	Riso	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
P3	Patate/tuberi	150g - 500g
P4	Ortaggi	150g - 500g
P5	Verdure congelate	150g - 500g
P6	Filetti di pesce	150g - 500g
P7	Filetti di pollo	150g - 500g
P8	Frutta	150g - 500g

MICROWAVE (MICROONDE)



Accessorio suggerito:



Coperchio per piatto (in vendita separatamente)

La funzione Microonde consente di cuocere o riscaldare velocemente cibi e bevande.

- 1 Premere il pulsante Microwave (Microonde). Il livello di potenza massimo (800W) verrà mostrato sul display e l'icona watt inizierà a lampeggiare.
- 2 Premere il pulsante Microwave (Microonde) ripetutamente per regolare il valore di potenza (vedere la tabella in basso).
- 3 Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti Più/Meno.
- 4 Per avviare la cottura, premere il pulsante Jet Start.

POTENZA	USO CONSIGLIATO:
800 W	Riscaldamento di bevande, acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
650 W	Cottura di pesce, carne, verdura, ecc.
500 W	Cottura più intensa di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e cottura finale di piatti in umido.
350 W	Cottura a fuoco lento di stufati, scioglimento di burro.
160 W	Scongelo.
90 W	Ammorbidire gelato, burro e formaggio. Mantenere caldo.



Scopri tutti gli accessori Whirlpool originali. Visita il sito internet Whirlpool del tuo paese.



W 1 0 8 9 0 3 2 5



JET DEFROST MENU (MENU SCONGELAMENTO RAPIDO)

Questa funzione consente di scongelare rapidamente il cibo in modo automatico.

- 1 Premere più volte il pulsante Jet Defrost (Scongelamento rapido) per impostare il tipo di cibo (vedere la tabella in basso).
- 2 Per impostare il peso del cibo, premere i pulsanti Plus/Minus (più/meno).
- 3 Premere il pulsante Jet Start. Il ciclo di scongelamento si avvia. La durata della funzione sarà calcolata automaticamente sulla base del cibo e del peso che sono stati selezionati.

Per ottenere i risultati migliori possibili, il prodotto richiederà di girare/mescolare il cibo quando necessario.

TIPO DI CIBO	PESO
P1 Carne macinata	100g- 2000g
P2 Pollame	100g- 2500g
P3 Pesce	100g- 1500g
P4 Verdure	100g- 1500g
P5 Pane	100g - 550g



FUNZIONE JET START

Per avviare la funzione microonde alla massima potenza (800 W) per 30 secondi, basta premere il pulsante Jet Start.

Ogni pressione aggiuntiva aumenterà il tempo di cottura di 30 secondi.

Una volta selezionata una funzione di cottura (es.: Grill), premere Jet Start per avviarla.



JET REHEAT MENU (MENU RISCALDAMENTO RAPIDO)

Accessorio suggerito: Coperchio per piatto (in vendita separatamente)

Questa funzione consente di riscaldare automaticamente i piatti.

- 1 Per impostare il tipo di cibo, premere ripetutamente il pulsante Jet Reheat (Riscaldamento rapido).
- 2 Per impostare il peso del cibo, premere i pulsanti Più/Meno.
- 3 Premere il pulsante Jet Start. Il ciclo di riscaldamento si avvia. La durata della funzione sarà calcolata automaticamente sulla base del cibo e del peso che sono stati selezionati.

Per ottenere i risultati migliori possibili, il prodotto richiederà di girare/mescolare il cibo quando necessario.

TIPO DI CIBO	PESO
P1 Zuppa	250g - 1000g
P2 Sugo	250g - 1000g
P3 Pizza refrigerata	200g- 600g
P4 Piatto da portata	250g - 350g
P5 Bevanda	150ml - 600ml



AUTO CLEAN (PULIZIA AUTOMATICA)

Questo programma di pulizia automatica ti aiuterà a tenere pulito il tuo forno a microonde e a eliminare gli odori sgradevoli.

Versare 235 ml di acqua in un contenitore di plastica e di sporlo sul piatto rotante.

Premere il pulsante Auto Clean (Pulizia automatica), quindi premere il pulsante Jet Start per avviare il programma di pulizia.

Alla fine viene emesso un segnale acustico ogni 10 secondi per 10 minuti, al termine del programma di pulizia, quindi premere il pulsante Stop o aprire lo sportello per far cessare il segnale. Infine, quindi togliere il contenitore e pulire le **superfici interne con un panno morbido o un panno carta.**



GRILL

Accessori dedicati: Griglia di cottura

Questa funzione usa una griglia potente per rosolare i cibi, creando un effetto di grigliatura o gratin.

La funzione Grill consente di rosolare cibi come toast al formaggio, panini caldi, crocchette di patate, salsicce e verdure.

- 1 Premere il pulsante Grill.
- 2 Premere i pulsanti Più/Meno per impostare il tempo di cottura.
- 3 Per avviare la cottura, premere il pulsante Jet Start.



COMBI GRILL (GRILL + MICROONDE)

Accessori dedicati: Griglia di cottura

Questa funzione combina la cottura a microonde e il grill, per poter cucinare al gratin in minor tempo.

- 1 Premere il pulsante Grill.
- 2 Premere il pulsante Microwave (Microonde) ripetutamente per impostare la potenza del microonde (vedere la tabella in basso).
- 3 Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti Più/Meno.
- 4 Per avviare la cottura, premere il pulsante Jet Start.

LIVELLO DI POTENZA	USO CONSIGLIATO:
650 W	Verdure
500 W	Pollame
350 W	Pesce
160 W	Carne
90 W	Gratinatura di frutta



FAVOURITE (PREFERITI)

La funzione Preferiti fornisce un modo semplice per memorizzare velocemente e richiamare le ricette preferite.

PER SALVARE UN preferito:

- 1 Selezionare una funzione di cottura e i suoi parametri (ad esempio: watt, tipo di cibo, peso...) senza avviare il programma di cottura.
- 2 Tenere premuto per qualche secondo il pulsante Favourite (Preferiti).
- 3 Sarà emesso un segnale acustico e la funzione sarà memorizzata.

PER RICHIAMARE un preferito:

- 1 Premere il pulsante Favourite (Preferiti).

Nota:

- è possibile sostituire un Preferiti esistente con uno nuovo, ripetendo la procedura di cui sopra.

- se l'apparecchio è collegato alla rete elettrica durante o dopo la mancanza di corrente, la funzione Preferiti sarà ripristinata al valore predefinito (ovvero: Funzione Microonde, 800 W, 2 minuti).



CLOCK (OROLOGIO)

Per impostare l'orologio dell'elettrodomestico:

- 1 Tenere premuto il pulsante Stop per 3 secondi.
- 2 Per impostare l'ora, premere i pulsanti Più/Meno.
- 3 Tenere premuto il pulsante Stop per 3 secondi o premere il pulsante Jet Start. Le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare.
- 4 Per impostare i minuti, premere i pulsanti Più/Meno.
- 5 Tenere premuto il pulsante Stop per 3 secondi o premere il pulsante Jet Start. L'orologio è impostato.

Nota:

La prima volta in cui viene collegato l'elettrodomestico alla rete elettrica (oppure dopo un'interruzione della corrente elettrica) il prodotto entrerà automaticamente in modalità impostazione orologio; in tal caso, seguire la procedura di cui sopra partendo dal passaggio 2.